



## Инструкция по эксплуатации сейфа с замком «Euresis» модели «SEL- 6/9 », «SEL- 6/9-C2 »

### 1. Как открыть сейф

- Убедитесь что откидная рукоятка двери находится в горизонтальном положении, если нет приведите ее в это положение повернув в направлении хода часовой стрелки.
- Нажать кнопку «ON», на поле клавиатуры загорается зеленый светодиод.
- Ввести цифровой код или имя состоящее минимум из **6**, максимум из **16** знаков, нажать кнопку «Enter»  
(код установленный на заводе изготовителе **1-2-3-4-5-6**)
- Повернуть откидную рукоятку двери сейфа в направлении против хода часовой стрелки. Сейф открыт, рукоятка находится в наклонном положении.

Каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается однократным звуковым сигналом и загоранием зеленого светодиода на поле клавиатуры. При затянувшейся дольше 10 секунд паузе все, что введено ранее, стирается. Если код введен правильно, то после этого трижды звучит сигнал и постоянно в течение 5 секунд горит зеленый светодиод. В это время сейф готов к открытию. Если за этот промежуток времени рукоятка не будет повернута, то замок останется заблокированным.

### 2. Блокировка замка

При вводе неправильного кода звучит одно-кратный звуковой сигнал и одновременно с зеленым светодиодом, загорается красный. После 3-го неправильного ввода кода клавиатура замка блокируется на 3 минуты, зеленый светодиод гаснет и в течение всего времени блокировки на поле клавиатуры горит красный светодиод. (в течении этого времени замок не может быть открыт даже вводом верного кода).

### 3. Как закрыть сейф

Повернуть откидную рукоятку двери сейфа в направлении хода часовой стрелки до горизонтального положения, сейф закрыт.

### 4. Смена кода

- Нажать кнопку «ON»
- Ввести ранее действующий код **1-2-3-4-5-6**
- Нажать кнопку «\*» и затем кнопку «Enter» (После ввода: 3-кратный звуковой сигнал)
- Ввести новый код, минимум **6** знаков **X-X-X-X-X-X** и нажать кнопку «Enter» (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)
- Второй раз ввести новый код **X-X-X-X-X-X** и нажать кнопку «Enter» (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, которая оказалась длиннее 10 секунд, то в силе остается старый код.

### 5. Смена мастер кода (для модели C2)

- Нажать кнопку «ON»
- Ввести ранее действующий мастер код **X-X-X-X-X-X** (код установленный на заводе изготовителе **7-8-9-0-0-0**)
- Два раза нажать кнопку «\*» и затем кнопку «Enter» (После ввода: 3-кратный звуковой сигнал)
- Ввести новый мастер код минимум **6** знаков **X-X-X-X-X-X** и нажать кнопку «Enter» (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)
- Второй раз ввести новый мастер код **X-X-X-X-X-X** и нажать кнопку «Enter» (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, которая оказалась длиннее 10 секунд, то в силе остается старый код.

### 6. Электропитание/замена батарей

Когда батарея садится, то при каждом открытии замка будет звучать троекратный звуковой сигнал предупреждения и загораться красный светодиод. После этого батарею следует заменить. Для питания замка используется батарея «9V-ALKALINE». Она устанавливается в бокс, находящийся на внутренней стороне двери.

Код остается занесенным в память даже при отключенной батарее.

Если Вы забыли заменить батарею, и напряжения недостаточно для открытия замка, то к контактам, расположенным на лицевой панели клавиатуры прижимается новая батарея и в этом положении производится открывание замка.

**Используйте только батареи «9V-ALKALINE».**

---