



## Инструкция по эксплуатации замок «SJ841H-1»

### 1. Как открыть замок:

Ввести цифровой код (код установленный на заводе изготовителе #-1-2-3-4-#) или мастер код (#-1-2-3-4-5-6-#). Каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается звуковым сигналом и загоранием красного светодиода. Правильно набранный код подтверждается 3-х кратным звуковым сигналом и 3-х кратным загоранием красного светодиода. Сейф считается открытым при загорании зеленого светодиода. Не правильно набранный код подтверждается 5-ти кратным звуковым сигналом и 5-ти кратным загоранием красного светодиода. Неправильно набранные цифры можно удалить при помощи кнопки «\*» (каждое нажатие кнопки «\*» удаляет последнюю цифру кода).

Также замок может быть открыт при помощи ключа, который вставляется в специальное отверстие предусмотренное в полотне двери (находиться под специальной крышкой в корпусе электронного замка) и поворотом на 90° в сторону хода часовой стрелки. На ключе имеется специальная выемка, которая должна располагаться сверху при открывании замка ключом.

### 2. Как закрыть замок:

Замок может быть закрыт нажатием кнопки «#», которое сопровождается загоранием зеленого светодиода (замок считается закрытым после того, как зеленый светодиод погас). Замок также может быть закрыт ключом, если открытие производилось при помощи ключа.

### 3. Смена основного кода

При смене основного кода замок должен быть открыт кодом установленным на заводе изготовителе #-1-2-3-4-#

- Нажать кнопку «\*» при этом произойдет звуковой сигнал и удерживать ее в течении 10 секунд до однократного звукового сигнала при включенном красном светодиоде

- Ввести новый код от 1 до 8 цифр подтвердить его нажатием кнопки «#» (Каждое нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом).

- Второй раз ввести новый код и подтвердить нажатием кнопки «#» (Каждое нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом) (После ввода: 3-х кратный звуковой сигнал).

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, которая оказалась длиннее 5 секунд, и красный светодиод погас, то в силе остается старый код.

**Внимание:** После завершения процедуры смены кода проведите проверку нового кода при открытой двери сейфа.

### 4. Электропитание/замена батарей

Когда батарея садится, то замок может быть открыт при помощи ключа. На крышке двери расположен бокс для элементов питания. Откройте крышку бокса и замените элементы питания.

Для питания замка используются 4 батареи «ALKALINE» (1.5V) размера AA.

Код остается занесенным в память даже при отключенной батарее.

**Используйте только 4 батареи «ALKALINE» (1.5V).**

### 5. Смена мастер кода

При смене мастер кода замок должен быть открыт мастер кодом завода изготовителя #-1-2-3-4-5-6-#

- Нажать кнопку «\*» при этом произойдет звуковой сигнал и удерживать ее в течении 10 секунд до однократного звукового сигнала при включенном красном светодиоде

- Ввести новый код от 1 до 8 цифр подтвердить его нажатием кнопки «#» (Каждое нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом).

- Второй раз ввести новый код и подтвердить нажатием кнопки «#» (Каждое нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом) (После ввода: 3-х кратный звуковой сигнал).

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, которая оказалась длиннее 5 секунд, и красный светодиод погас, то в силе остается старый код.

**Внимание:** После завершения процедуры смены кода проведите проверку нового кода при открытой двери сейфа.

### 6. ПАМЯТКА

ООО "Склад-Мастер"



LLS "Sklad-master"

Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика  
Волгина, д.33  
ИНН/КПП: 7729523820/772801001  
www.sklad-master.ru  
info@sklad-master.ru  
Телефон: (495)775-72-19

Russia, 117437, Moscow, Academician  
Volgin St., 33  
INN/KPP: 7729523820/772801001  
www.sklad-master.ru  
info@sklad-master.ru  
Phone: (495) 775-72-19

---

Технологии, проектирование и оборудование – складских, торговых и офисных комплексов.

---

Если Вы забыли коды электронного замка, то вы можете воспользоваться ключом для открытия и восстановить старые коды. Для этого сзади на крышке двери предусмотрена красная кнопка, при нажатии на которую новые коды удаляются и возобновляются старый основной код #-1-2-3-4# и мастер код #-1-2-3-4-5-6#.

**ВНИМАНИЕ!!!** Перед тем как пользоваться электронным замком вытащите ключ аварийного замка из двери, иначе электронный замок не будет работать.