

# **ТЕЛЕЖКА-ТРАНСПОРТЕР**

## **модели FM180A, FM180B**

Руководство по эксплуатации  
FM180.000.01PЭ



## 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Вы приобрели удобное и надежное приспособление для передвижения мебели и других тяжелых и габаритных предметов. Пожалуйста, для вашей безопасности и правильной эксплуатации, перед тем как использовать это оборудование, внимательно прочитайте данное Руководство по эксплуатации.

**Примечание.** Вся представленная здесь информация основана на данных, имевшихся на момент печати. Завод оставляет за собой право вносить изменения в свои изделия в любой момент без предварительного уведомления или каких-либо санкций в его адрес. Пожалуйста, сверяйтесь с возможными модернизациями.

Производитель и дистрибьютор данного оборудования не несет ответственности в случае повреждения или несчастного случая, произошедших по причине небрежной эксплуатации данного оборудования, а также использования его не по назначению.

## 2. ПРИМЕНЕНИЕ

Ручная тележка-транспортер предназначена для перевозки тяжелых и габаритных предметов, например таких как: мебельный шкаф, сейф, пианино и т.п.

Тележка-транспортер – это комплект из двух одинаковых тележек с подъемными площадками. Площадки и боковые упоры тележек облицованы мягкой резиной, что гарантирует сохранность перемещаемых предметов. Стягивающие ремни также изготовлены из специального материала, что предотвращает повреждение мебели.

Поскольку тележка-транспортер состоит из двух блоков, то с помощью нее можно перемещать предметы разной длины.

**Внимание!** Перед применением убедитесь, что перемещаемый предмет имеет прямоугольное основание и прочную кромку в месте контакта с подъемной площадкой.

Подведите тележки к противоположным бокам груза так, чтобы подъемные площадки оказались под грузом, а нижний и верхний упоры уперлись в его стенки. Притяните надежно ремнями тележки к грузу. Качая рукоятки домкратов, приподнимите груз равномерно с обеих сторон на необходимую для перемещения высоту. Следите, чтобы ремни не ослабли и хорошо прижимали и верхний и нижний упоры к грузу, и чтобы груз гарантировано стоял на подъемных площадках. Теперь можно передвигать груз за ручки тележки.

Колеса тележек с помощью ручек могут поворачиваться, и если вы сделали все правильно, то сможете легко и безопасно передвигать груз в любом направлении. На горизонтальной ровной твердой поверхности такой конструкцией может управлять один человек.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика\Модель	FM180A	FM180B
Грузоподъемность, кг	1800	1800
Габ. размеры (д*ш*в), мм	400*670*1060	400*670*1235
Размер площадки, мм	55*590	55*590
Высота подъема, мм	100	250
Высота нижнего упора, мм	30	30
Высота верхнего упора, мм	865	865
Расположение домкрата	штоком вверх	штоком вниз
Длина рукоятки домкрата, мм	205	205
Макс. усилие на рукоятку, Н (кг)	176 (18)	176 (18)
Количество качков	21	48
Ход штока, мм	100	250
Длина ремня	не менее 5 м	не менее 5 м
Колеса	диаметр 150 мм, контактный слой – полиуретан	
Вес комплекта, кг	74	82

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

#### Условия гарантийного обслуживания:

1. Торговая организация гарантирует исправность, отсутствие механических повреждений и полную комплектацию изделия на момент продажи. Если при покупке изделия покупателем не были предъявлены претензии по комплектации, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.
2. Гарантийный срок на детали и узлы, а также материалы, из которых изготовлено изделие, составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации, изложенных в технической документации на изделие.
3. Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые детали, относящиеся к разряду расходных материалов: уплотнительные кольца, прокладки, штифты, колеса, ролики, подшипники.
4. Владелец изделия осуществляет его доставку по адресу выполнения гарантийного ремонта и обратно самостоятельно.
5. Срок гарантийного ремонта определяется характером неисправности изделия и может доходить до 20 календарных дней с момента обращения.
6. Торговая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, оплаченной покупателем за данное изделие.

#### Гарантия не действует в следующих случаях:

- Гарантийный талон неправильно заполнен или подделан.
- Отсутствуют товарно-финансовые документы, подтверждающие факт покупки.
- Производились вскрытие или ремонт изделия покупателем или неуполномоченным сервисным центром.
- Недостатки возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, хранения или транспортировки изделия.
- Попадание в изделие (гидравлический узел) посторонних предметов или жидкостей.
- Наличие на изделии внешних или внутренних механических повреждений (трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации или транспортировки изделия.
- Недостатки обнаружены покупателем, и претензия заявлена после истечения гарантийного срока.

Модель \_\_\_\_\_ Торговая организация \_\_\_\_\_  
 Зав. № \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_  
 продажи \_\_\_\_\_  
 подпись и печать продавца \_\_\_\_\_

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие получено исправным, к внешнему виду, качеству и комплектности претензий нет.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_  
 Адрес гарантийного сервисного центра: \_\_\_\_\_

ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---