



JUWEL

Инструкция по эксплуатации сейфа с кодовым электронным замком *серии 44..-45..*

* Перед эксплуатацией сейфа внимательно изучите данную инструкцию.

Хранить и устанавливать сейф рекомендуется в помещении с комнатной температурой и относительной влажностью не более 80%.

На вашем сейфе установлен (в зависимости от комплектации):

- ✓ электронный кодовый и аварийный механический замок;
- ✓ электронный кодовый замок.

Код электронного замка программируется от **3 до 8 цифр**.

Всего возможно набрать 11111000 таких комбинаций.

Подготовка сейфа к эксплуатации.

А). Для сейфов имеющих ключ аварийного открывания.

- 1) Откройте дверь ключами аварийного открывания сейфа.
- 2) Вставьте 4 батарейки размер AA 1,5 V, соблюдая полярность, после этого замок готов к работе.
- 3) Закройте сейф ключом, выньте ключ.

ВНИМАНИЕ!!! Никогда не оставляйте в сейфе ключи аварийного открывания.

Б). Для сейфов не имеющих ключ аварийного открывания.

Откройте дверь и вставьте 4 батарейки размер AA1,5V соблюдая полярность, после этого замок готов к работе.

1. Как открыть сейф?

- 1.1. Нажмитие кнопку **С**;
- 1.2. Наберите код, на который закрыт сейф (начальная установка 0000);
- 1.3. Нажмите кнопку **Е**, вы услышите продолжительный сигнал и сейф откроется.

*Пауза между нажатием кнопок не должна превышать **5 сек.**, иначе процедуру открывания придется повторить сначала.

После открывания загорится сигнал **ОК**.

2. Как закрыть сейф?

- 2.1. Закройте дверцу сейфа.
- 2.2. Нажмите кнопку **Е**, сейф закроется, Вы услышите продолжительный сигнал и загорится сигнал **ОК**.

3. Как сменить код замка?

Операции выполняйте при открытой дверце сейфа.

- 3.1. Откройте сейф (пункт 1). Сигнал **ОК** горит в течение 6 секунд.
- 3.2. Пока горит сигнал **ОК**, нажмите кнопку **С** и держите нажатой до тех пор, пока не загорится сигнал **CHANGE**.
- 3.3. Наберите новый код (от 3 до 8 цифр) и нажмите кнопку **Е**.
- 3.4. Еще раз наберите новый код и нажмите кнопку **Е** - загорится сигнал **ОК**.

ВНИМАНИЕ!!! Обязательно проверьте правильность установки нового кода при открытой двери сейфа – «закройте» и «откройте» кодовый замок не менее двух раз.

Работа элементов питания рассчитана примерно на 1 год пользования сейфом. Если при работе сейфа загорелся сигнал **BATTERY**, то необходимо заменить элементы питания. Если по какой-то причине емкость батареек упала настолько, что сейф не открывается, необходимо заменить элементы питания. Вы должны подключить внешний разъем между индикаторами **ОК** и **ERROR** красным проводом в сторону индикатора **ERROR**. Внешним источником питания может служить батарейка типа «Крона» 9V. Подсоедините батарейку к внешнему разъему и откройте сейф (пункт 1).