

ООО "Склад-Мастер"



LLS "Sklad-master"

Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика
Волгина, д.33
ИНН/КПП: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Телефон: (495)775-72-19

Russia, 117437, Moscow, Academician
Volgin St., 33
INN/KPP: 7729523820/772801001
www.sklad-master.ru
info@sklad-master.ru
Phone: (495) 775-72-19

Технологии, проектирование и оборудование - складских, торговых и офисных комплексов.

Модель			SDJ 500	SDJ 1000	SDJ 1025	SDJ 1030	SDJ1500
Грузоподъемность	Q	кг	500	1000	1000	1000	1500
Центр тяжести	Q	кг	600	600	600	500	400
Вес	C	кг	205	230	276	320	245
Строительная высота	h1	мм	2080	2080	1838	2080	2080
Высота подъема	h3	мм	1600	1600	2500	3000	1600
Рабочая высота	h4	мм	2080	2080	2925	3420	2080
Высота вил в опущенном состоянии	h13	мм	90	90	90	90	90
Полная длина	l1	мм	1705	1705	1705	1705	1705
Полная ширина	b1	мм	755	755	755	860	755
Размер вил	s/e/l	мм	1150	1150	1150	1150	1150
Ширина по вилам	b5	мм	550	550	550	550	550
Клиренс под мачтой под нагрузкой	m1	мм	25	25	25	25	25
Ширина проезда с палетой 1000x1200, поперек	Ast	мм	2112	2112	2112	2112	2112
Ширина проезда с палетой 800x1200, вдоль	Ast	мм	1945	1945	1945	1945	1945
Радиус поворота	Wa	мм	1380	1380	1380	1380	1380
Скорость подъема с грузом/без груза		мм/с	25	25	25	25	25
Скорость опускания с грузом/без груза		мм/с	ручной контроль				